

Niveau élémentaire

1., Maison facile – bricoler à la maison.

Décolorer le bois

Comment procéder?

1. Pensez à vous protéger avec des gants et des lunettes de protection pendant les opérations.
2. Appliquez le décolorant pour bois à l'aide d'un pinceau sur tout le meuble pour uniformiser la teinte du bois.
3. Laissez sécher la première couche.
4. Passez une deuxième couche sans oublier les motifs sculptés s'il y en a (une troisième couche peut s'avérer nécessaire pour ces derniers).
5. Si un léger dépôt poudreux se forme, nettoyez-le avec un mélange fait de 4 mesures d'eau et 1 mesure de vinaigre.
6. Laissez sécher.

Niveau intermédiaire

1., Maison facile – bricoler à la maison.

Changer une prise de courante

Avant de commencer

Si vous n'avez pas de testeur de courant, n'hésitez pas à en acheter un, il vous sera toujours utile.

Comment procéder?

1. Commencez par couper le courant au disjoncteur général et retirez le fusible correspondant à votre prise.
2. Utilisez le testeur de courant pour vous assurer que le circuit est bien fermé (on n'est jamais trop prudent...).
3. Démontez l'ancienne prise et sortez le socle de son boîtier. Les fils sont encore branchés.
4. Repérez le montage que vous avez devant les yeux (nombre de fils, leurs couleurs, les branchements...). Le plus simple est de réaliser un petit schéma pour être sûr de ne pas se tromper lors du remontage.
5. Dégagez les fils de leur fixation.
6. Fixez les fils sur votre nouvelle prise, positionnez-la dans le boîtier et vissez.

Vous pouvez maintenant remettre le courant au disjoncteur sans oublier le fusible que vous avez retiré.



Niveau supérieur

1., Maison facile – bricoler à la maison.

Remplacer un robinet

Comment procéder?

1. Fermez le robinet d'arrêt le plus proche du robinet sur lequel vous travaillez. Si vous ne savez pas où il se trouve, inutile de chercher : Fermez le robinet d'arrêt général.
2. Ouvrez tous les robinets pour purger les tuyaux.
3. Avec une clé à molette, dévissez l'écrou qui maintient le robinet à l'évier, à la baignoire, au lavabo, ... qui se situe en-dessous.
4. Desserrez l'écrou le reliant aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide.
5. Soulevez le robinet.
6. Avant de mettre en place le nouveau robinet, appliquez un filet de mastic à la base du robinet puis positionnez le joint d'étanchéité.
7. Placez le nouveau robinet.
8. Raccordez le robinet aux canalisations.
9. Ouvrez le robinet d'arrêt et le robinet que vous venez d'installer afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
10. Laissez sécher.

Attention

Si vous positionnez le robinet sur une surface mince (un évier en inox par exemple), ajoutez un joint en caoutchouc supplémentaire sur la tige fileté du robinet.